#### LIFE GEM

# ライフゼムプレッシャデマンド形 空気呼吸器取扱説明書

# K30 シリーズ

- ■正しくお使いいただくために、この取扱 説明書をよくお読みください。
- ■取扱説明書は、必ず保存してください。 なくされたときは、代理店にお申しつけ ください。

ライフゼム K30シリーズは、工場、鉱山などの事業場、火災現場、大気圧を超える環境、ずい道その他において、酸素欠乏空気、人体に有害な粉じん、ガス、蒸気などを吸入するおそれがあるときに使用するプレッシャデマンド形空気呼吸器です。その他の用途には使わないでください。

#### <本文中の表示について>

「警告」・「注意」の表示は特に重要な部分ですので必ず守ってください。

⚠ 警 告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡ま たは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注 意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を 負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想 定される内容を示しています。

日本国外で使用される場合は、保証対象外となっておりますので、購入代理店までお問い合わせください。

#### 目 次

1	•	安全	全に	正しくご使用いただくために	1
2		各部	羽の	名称とはたらき	2
3		購え	八時	の確認事項	4
4		使	用	法	4
	4		l	呼吸器の準備	4
	4	. 2	2	着装前の点検	8
	4	. 3	3	着装方法	9
	4	. 4	1	使用中の注意事項	1
	4	. 5	5	脱装方法 ······ 1	.3
	4	. 6	3	使用後の手入れ	4
5		器材	或の	保守	.6
6		特別	川注	文品 ······· 1	.7
7		特列	朱環	境下における取扱い	8.
	7	. ]	L	低温時における取扱い	8.
	7	. 2	2	高温時における取扱い	9
	7	. 3	3	高気圧下における取扱い	9
8		そ	の	他	20
	8	. ]	L	ボンベの充てん	0
	8	. 2	2	バンド類取付図	1
9	•	К3	0シ	リーズ点検整備要領書	2
10		主	要言	者元····································	4

#### 1. 安全に正しくご使用いただくために

この呼吸器を安全にご使用いただくために、下記の注意事項を守ってください。 誤った取扱いをされた場合、着装者の生命が危険な状態にさらされることになり ます。

#### ▲ 警告

#### <使用について>

- ●定期的に保守点検を実施してください。点検せずに使用すると、呼吸器が 故障するなど事故の原因となります。
- ●十分な訓練を積み、使用法を修得してください。誤った使用をすると事故 の原因となります。
- ●鼓膜の破れた方は使用しないでください。気密が保てません。
- ●呼吸器の手入れには、油脂類を使用しないでください。使用すると燃焼することがあります。
- ●使用前には必ず「着装前の点検」(4.2項参照)を実施してください。異常のあるときには使用しないでください。事故の原因となります。
- ●改造、分解はしないでください。正常な機能や安全を保証できません。
- ●メーカー純正部品を使用してください。純正部品以外の部品を使用した場合、正常な機能や安全を保証できません。
- ●調整器内に水が入った場合は、使用を中止して、安全な場所で完全に水を 排出した後、乾燥した状態で使用してください。

#### <使用環境について>


- 水中では使用できません。生命に危険があります。
- ●皮膚を通して害を与えるような有害ガスのあるところで使用する場合には、 呼吸器の他に防護衣などが必要です。
- ●70℃以上または-20℃以下の環境では使用できません。使用する場合は、 呼吸器に対する部分的あるいは全面的な防護が必要です。
- 環境温度が-20℃~5℃で使用する場合、乾燥した呼吸器を使用してください。水分があると凍結して、呼吸できなくなることがあります。
- 高気圧下での使用は、大気圧下での使用と異なり注意が必要です。(7.3 項参照)

#### <退避について>

以下の項目のいずれかに当てはまる場合は、作業を中断し、速やかに退避してください。これを無視すると、安全に避難できません。

- ●残りの空気量が、安全に避難するのに必要な空気量になったとき(**4.4項** 参照)。
- ●警報器が鳴り始めたとき。
- ●呼吸器の異常により呼吸が苦しい、または環境空気の流入を感じたとき。
- ●体調の異常を感じたとき。

#### 2. 各部の名称とはたらき



全体構成図

(本図は、815C Zボンベ、CS面体を装着しています。)

#### (1) 面 体

CS面体とSV面体の2種類があります。

- (1-1) アイピース
- (1-2) しめひも
- (1-3) 呼気弁 呼気したときに開き、吸気したときに閉じる弁です。
- (1-4) 吸気管

#### (2) 調整器

減圧弁、プレッシャデマンド弁などから構成され、高圧空気を大気圧付近に まで減圧する装置です。

(2-1) 陽圧ロックレバー

面体内の圧力を陽圧に保つプレッシャデマンド機能をON、OFFする手動切り替えレバーです。

#### (2-2) バイパス弁

使用中に調整器が故障した場合に、ボンベ内の空気を直接供給するための 手動弁です。また、点検、使用後に器械内の圧力を逃がすためにも使用しま す。

#### (2-3) 警報器

ボンベ圧力が始動設定圧力(標準は3MPa {31kgf/cm²})に減少したときに、警報音が鳴ります。

- (2-4) 圧力指示計
- (2-5) 高圧ホース ボンベから調整器に圧縮空気を通す耐圧ホースです。

#### (3) ボンベ (高圧空気容器)

(3-1) そく止弁 ボンベに付属する開閉用の弁です。

#### (3-2) $\forall -2$

ブルネッカーボンベは「ブルネッカー」のマーク、ブルネックボンベでは「ブルネック」のマーク、鋼製容器では三角マークです。

#### (4) ハーネス

呼吸器を背中に着装するための装置です。

- (4-1) 背負バンド
- (4-2) ボンベ締バンド
- (4-3) プロテクター

#### 3. 購入時の確認事項

#### (1) 収納品の確認

収納品について、損傷や部品の不備がないかを確認してください。なお、下 記の明細は完備品の場合です。

面体 (CS面体またはSV面体)	1
調整器	1
ハーネス	1
ボンベ (高圧空気容器)(※)	1
取扱説明書 (本書)	1
トランクケース	1

※ ブルネックおよびブルネッカーボンベの場合は、ボンベ本体、ボンベ取扱 説明書、ラベル(アルミ箔)、保護シートを含む。

#### (2) 高圧空気容器 (ボンベ) の所有者氏名等の表示

高圧ガス保安法 容器保安規則の規定により、容器に所有者の氏名などを表示することが義務づけられています。容器に添付されている説明書にもとづいて所有者氏名等を表示してください。

#### 4. 使用法

#### 4.1 呼吸器の準備


次の要領にもとづき各部を組み立て、いつでも使用できるように準備しておいてください。低温、高温、高気圧下で使用される場合は、7項の「特殊環境下における取扱い」をご参照ください。


#### (1) ボンベと高圧ホースの接続

- ① ボンベを背負具(ハーネス)にのせる。
- ② 高圧ホースをそく止弁に取り付ける。 (第1図参照)

このとき次の確認を行なってください。


- ・ そく止弁と高圧ホースの接続部(ねじ 部および挿入部)に異物の付着がないこ と。
- ※ 異物の付着があれば、取り除いてくだ さい。





第1図

※ 傷のあるものは、使用しないでください。気密が保てません。



第2図

使用回数が多くなると、調整器と高圧ホースの締結部に緩みを生じる場合があります。加圧しない状態で高圧ホース締結部のナットが指で回るかどうか確認してください。指で回るものは、メーカーに修理を依頼してください。


#### (2) ボンベの固定

ボンベを下記の要領でハーネスに固 定してください。


- ① ボンベそく止弁のハンドルが背板 に対して水平になるようにボンベを 調整してください。
- ※ このとき、ボンベ肩部がプロテク ターに当たるように置いてください。
- ② フックをバックルに引っ掛けてく ださい。(第3図参照)
- ③ ベルトのあまりを引いてたるみを とってください。(第4図参照)
- ※ このとき、レバーは上にした状態 でベルトを引いてください。
- ④ ベルトの余りをマジックテープで 貼りあわせて固定してください。
- ⑤ レバーを時計方向に回してください。
- ⑥ レバーをロック側へ倒しロックしてください。(第5図参照)
- ⑦ ボンベがハーネスにしっかりと固 定されていることを確認してください。

#### ⚠ 注 意

ボンベがしっかり取り付けられて いないと、使用中にボンベが落ち て、けがをするおそれがあります。



第3図



第4図




第5図

- ※ ボンベは使用時間に適したものを取り付けてください。ボンベは 10. (2)項 を参照してください。
- ※ 既にボンベが取り付けられている場合には、ボンベが確実に取り付けられていることを確認してください。


(3) 呼気弁は正しく取り付けられていることを下記の要領にもとづいて確認してください。

#### <呼気弁点検要領>

① 呼気弁カバーを外してください。(第6図、第7図参照)








第7図(SV面体の場合)


- ② 呼気弁のバネ枠またはバネカバーは弁シートに確実に装着されていることを確認してください。(第8図、第9図参照)
- ③ 呼気弁の円筒コイルバネ (SV面体の場合は円錐バネ)は、呼気弁および バネ枠 (バネカバー)に確実にはまりこんでいることを確認してください。
- ④ 弁シートと呼気弁との間にごみなどがついていないことを確認してください。なお、点検は目視で行い、指やドライバーなどで呼気弁を持ち上げたりしないでください。



第8図(CS面体の場合)

第9図(SV面体の場合)

⑤ 点検後、呼気弁カバーを**第10**図、**第11**図に示すように、両側を軽く押さえて取り付けてください(カチッと音がしてはまる)。




第10図 (CS面体の場合)



第11図 (SV面体の場合)

(4) 吸気管を調整器に接続してください。 吸気管を調整器の接続部に、合マークを合わせて、手でしっかり締めつけて ください。(第12図参照)



第12図

#### 4.2 着装前の点検

呼吸器を着装する前に、次の外観、機能点検を手順にもとづいて実施してください。

#### ⚠ 警告

●異常がある場合はそのまま使用しないでください。事故の原因となります。 異常のあるものは、9項の「点検整備要領書」にもとづき点検、整備を行ってください。

#### (1) 外観点検

- ① ボンベはハーネスに、高圧ホースはそく止弁に、吸気管は調整器に確実に 取り付けられていることを確認してください。
- ② 各部に損傷がないことを確認してください。特に、面体、しめひもなどのゴム部分の老化(粘着、亀裂など)、アイピース、しめひも取付具などに破損の箇所がないことを確認してください。
- ③ 調整器の圧力指示計の指針がゼロを示していることを確認してください。

#### (2) プレッシャデマンド機能の点検

- ① バイパス弁が閉じていることを確認してください。
- ② 陽圧ロックレバーがOFFであることを確認してください。OFFになっていないときはOFFにしてください。(第13図参照)
- ③ そく止弁のハンドルをゆっくり全開してください(反時計方向に回す)。
- ④ 調整器部の圧力指示計の指針が、次の値を示すのを確かめてください。29.4MPa {300 kg f/cm²} 用ボンベの場合、26MPa {256 kg f/cm²} 以上


14.7MPa {150 kg f/cm² } 用ボンベ の場合、12 MPa {122 kg f/cm² } 以上

⑤ 陽圧ロックレバーを $OFF \rightarrow ON$ →OFFと切り替えてください。

#### (第13図参照)

ONのとき面体から勢いよく空気 が噴出し、OFFにすると噴出が止 まれば作動は良好です。

※ 空気の消費量を少なくするために 陽圧ロックレバーの切り替えは素早 く行ってください。




第13図


- (3) 高圧、中圧部の点検
  - ① そく止弁のハンドルを閉じてください。
  - ② そのままで、1分間調整器部の圧力指示計の指針の変化を見てください。 示度の変化が半目盛(1 MPa { 10 kg f/cm² } ) 以内であれば、気密は良好です。
  - ③ バイパス弁を少し開いて徐々に圧力を下げ、始動設定圧力(標準は3MPa {31kgf/cm³})付近で警報が鳴ることを確かめてください。
  - ④ バイパス弁を大きく開いて圧力を抜いたあと、バイパス弁を閉じてください。
  - ※ ③、④の際、圧力指示計の指針がスムーズに動くことも確認してください。

#### 4. 3 着装方法

- (1) 器械を下記の順序で着装してください。
  - ① 器械を背負ってください。
  - ② 脇バンドを下へ引き、背中に固定してください。(第14図参照)
  - ③ 胸バンド、腰バンドを連結し、バンドの長さを調節してください。 (第15図参照)
  - ※ バンドと金具が外れた場合は8.2項の「バンド類取付図」にもとづいて 取り付けてください。



第14図




第15図


(2) 陽圧ロックレバーがOFFであることを確認してください。次に、そく止弁 のハンドルを軽く止まるまでゆっくり全開してください。

#### ⚠ 注 意

- ●呼吸器を正しく作動させるため、そく止弁のハンドルは完全に開いてください。空気が十分補給されず、呼吸が苦しくなるおそれがあります。
- (3) 面体を下記の順序で着装してください。
  - ① つりひもを首にかけてください。
  - ② しめひもをゆるめてください。
  - ③ 面体を顔にそわせ、あごの方からかぶってください。(第16図参照) このとき、髪の毛をはさみ込まないよう注意してください。
  - ※ 面体を頭の方からかぶらないでください。しめひもに無理な力がかかり、 早くいたみます。
  - ④ 左右(SV面体は6本、CS面体は4本)のしめひもを締め付けてください。(第17図参照)



第16図



第17図

- ※1. ヘルメットをしたままでは、面体は着装できません。ヘルメットを脱いでから、面体を着装してください。
- ※2. 眼鏡をかけたままで、面体をかぶらないでください。気密が保てません。 専用のメガネレンズ取り付け枠がありますので、代理店にご相談ください。
- ※3. 拡声装置付きの面体の場合は、面体をかぶる前に電源をOFFにしてください。面体をかぶったあと電源をONにしてください。
- ※4. 面体を首に掛けた作業などで、面体や調整器内に水や異物が入っていれば取り除いてください。除きにくいときは、面体を調整器から外して、調整器の出口を下に向けてバイパス弁を開き、回路内に空気を多量に放出させ、水や異物を排出してください。

- (4) プレッシャデマンド機能の確認をしてください。
  - ① 陽圧ロックレバーをONにしてください。
  - ② 面体の「ほほ」の部分に指を差し込み、空気がシューと音をたてて漏れることを確認してください。漏れなければ異常ですので使用しないでください。
  - ③ その後、すぐに指を抜いてください。
- (5) 面体の気密点検を行ってください。
  - ① 吸気管を強く握りしめて閉塞し、頭を上下、左右に動かしながら、強くおよび弱く吸気してください。

面体が顔に吸いついたりして、漏れを感じなければ、気密は良好です。

※1. 漏れを感じた場合は、再度面体をかぶり直して、再度上記①の点検を行ってください。

#### ⚠ 警告

- ●面体をかぶり直しても漏れがある場合は、使用しないでください。使用時間が短くなるばかりか、有害外気を吸い込むおそれがあります。
- ※2. 面体の接顔部沿いの部分に前髪、あごひげ、もみあげなどの髪の毛や、 傷跡、深いしわ、出っ張った頬骨がある場合には、気密を妨げることがあ ります。
- ② 吸気管から手を離し、 $2\sim3$  回強く呼吸して、スムーズに呼吸できることを確認してください。

#### ⚠ 警告

- ●呼吸したときに異音がする、苦しいなどの異常がある場合は、使用しないでください。事故の原因となります。
- (6) ボンベ圧力が十分あることを確認してください。

#### 4. 4 使用中の注意事項

(1) 使用時間は、使用開始前のボンベ圧力、作業の内容(活動の程度)によって 異なります。ときどき圧力指示計を見てボンベ圧力を確認し、作業場所から安 全な場所へ帰るのに必要な空気を残して作業を打ち切り、安全な場所に退避し てください。 《作業打切時のボンベ圧力を算出するときの目安は次の通りです。》

- MPa で算出する場合ボンベ圧力 = 「帰投所要時間(分) ] × 「※1の値] + 0.5
- kg f/cm で算出する場合

ボンベ圧力 = [帰投所要時間(分)] × [※2の値] + 5

[※1および※2の値] は次のとおりです。	<b>%</b> 1	<b>※</b> 2
815C(Z)、815F(Z)、815ボンベの場合	0.5	. 5
530 C Ⅱ ( Z )、530 F Ⅱ ( Z ) ボンベの場合	0.8	8
730CⅡ(Ζ) ボンベの場合	0.6	6
930C(Z) ボンベの場合	0.4	4
615 ボンベの場合	0.7	7
415 ボンベの堪会	1	10

上記は、呼吸による空気消費量を約35 ℓ/min の場合で示しています。

#### ▲ 警告

- 退避に必要なボンベ圧力を確認してください。確認をおこたるとボンベ圧 力がなくなり、退避できなくなることがあります。
- (2) 警報器は、ボンベ圧力が始動設定圧力(標準は3 MPa  $\{31$  kg f/cm $\}$ )付近になると鳴動します。上記(1)の作業打切時のボンベ圧力にかかわらず、警報音が鳴れば退避してください。

#### ▲ 警告

- ●警報音が鳴ると、作業を打ち切り安全な場所に退避してください。ボンベ 圧力がなくなり、退避できなくなることがあります。
- (3) 呼吸器の異常(故障、呼吸抵抗の増減等)により呼吸が苦しい場合は、直ちにバイパス弁を開き、空気を補給するとともに安全な場所に退避してください。 ※ バイパス弁を開きすぎると必要以上の空気が放出されますので、使用時間が短くなります。

#### ⚠ 警 告

- ●呼吸が苦しい場合、面体をむやみに外さないでください。有害な空気を吸い込むおそれがあります。
- (4) 体調の異常(めまい、吐き気、寒気、呼吸困難、脱力感、発熱、目への刺激など)を感じたときには、安全な場所に退避してください。

#### ⚠ 警告

◆体調の異常を感じたときには、すぐ退避してください。無理をすると、退避できなくなるおそれがあります。

#### 4.5 脱装方法

- (1) 以下の順序で脱装してください。
  - ① 陽圧ロックレバーをOFFにしてください。
  - ② しめひもをゆるめ、面体をはずしてください。
  - ③ そく止弁を閉じてください。
  - ④ 器械をおろしてください。面体、調整器などが下敷きにならないように置いてください。

#### ⚠ 注 意

- 脱装した器械を投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないでください。 また、水のかかるところや炎天下に放置しないでください。故障の原因と なります。
- ⑤ バイパス弁を開き、調整器部の圧力指示計の指針がゼロを示すのを確認して、元通り閉じてください。
- (2) 同一の器械を引き続き使用する場合
  - ① 上記手順に続いて、ボンベを取り外してください。

#### ⚠ 注 意

- ●ボンベを外すときは、バイパス弁をあけて器械内(ボンベを除く)の圧力を抜いてから行ってください。圧力が溜まったままで高圧ホースとそく止弁との接続部を緩めると、その接続部の"O"リング(第5図参照)を破損することがあります。
- ② 充てんされたボンベに取り換えてください。
- ③ そく止弁の接続部にキズがないことを確認してください。
- ④ ボンベをハーネスに確実に取り付けてください。(4.1.(1)項参照)

#### ⚠ 注 意

●ボンベはしっかりとハーネスに取り付けてください。使用中にボンベが落 ちてけがをするおそれがあります。

使用する前に、4.2項の「着装前の点検」を必ず行ってください。

#### 4.6 使用後の手入れ

使用後はそのまま放置せず、面体の洗浄、消毒、空気充てんなどを行ってください。

#### (1) 面体の洗浄

- ① 調整器から吸気管を外してください。
- ② 面体を水洗いしてください。または、微量の中性洗剤を溶かした水溶液を柔らかい布につけてふき、そのあと水ですすぎ洗いしてください。

特に、呼気弁に、だ液、汗が付着したまま、長期間放置すると、呼気弁が 円滑に作動しないことがあるので、よく洗浄してください。

- ※1. 有機溶剤やアルカリ洗剤など、中性洗剤以外は使用しないでください。
- ※2. 水洗いは、あらかじめ容器に溜めた水をつかって洗ってください。水道の蛇口などから直接強い水流を面体にあてると、故障の原因となります。
- ※3. 拡声装置付きの面体の場合は、拡声装置に水が掛からないよう洗浄してください。
- ③ 柔らかい布で水分をふき取り、風通しの良い日かげで乾燥させてください。

#### ⚠ 注 意

- ●直射日光、ストーブなどのそばで、乾燥させないでください。ゴム、プラスチック部品を劣化させます。
- (2) 面体の消毒

消毒用アルコールを柔らかい布につけてふいてください。

- ※ 消毒用アルコール以外の薬品は使用しないでください。
- (3) 面体以外の汚れた部分は、水で湿らせた柔らかい布で汚れをふき取ってください。

尚、プレッシャデマンド弁に放水等による水が浸入した場合には、腐食防止 のため、次の洗浄を実施してください。

- ① 調整器にボンベからの圧力を加えた状態で、プレッシャデマンド弁内に吸 気管接続部から50~60ccの清水を入れてください。
- (注) 圧力は、高圧ホースをそく止弁に接続し、そく止弁をゆっくり開いてかけます。ボンベ圧力は10 MPa {102 kgf/cm³} 以上にしてください。圧力を加えないで行うと、高圧回路へ水が浸入し、機能不良を発生します。
- ② 清水注入後、プレッシャデマンド弁出口を手で押さえ、軽くすすぐ程度にゆらし(数回)洗浄してください。
- ③ プレッシャデマンド弁出口を下にして、水を排出してください。
- ④ プレッシャデマンド弁出口を下にしたまま、バイパス弁を2~3回開閉し、 空気を放出させてください。(1秒/回程度)
- ⑤ 調整器の圧力を抜き、乾燥のため陰干ししてください。
- (注) 圧力抜きは、そく止弁を閉じ、バイパス弁を開いて行います。抜いた後、 高圧ホースをそく止弁から取り外してください。
- (4) 吸気管を調整器に確実に接続してください。(第12図参照)
- (5) 使用済みのボンベは、呼吸器から外し、充てんを依頼してください。充てんは、8.1項の「ボンベの充てん」にもとづき実施してください。
  - ※ ボンベが空のとき、水分やほこりが入らないように、そく止弁は閉じてく ださい。また、ねじの保護キャップを取り付けてください。
- (6) 次回の使用に備えて点検、整備を行ってください。4.1項の「呼吸器の準備」、4.2項の「着装前の点検」により実施してください。

#### ⚠ 警告

- ●損傷したもの、異常のあるものは放置したり、再使用しないでください。 事故の原因となります。
- ●器械の手入れには油脂類は使用しないでください。燃焼することがあります。

#### 5. 器械の保守

#### (1) 保管

- ① 十分に空気が充てんされたボンベを取り付けてください。
- ② バイパス弁をあけて器械内(ボンベを除く)の圧力を抜いてください。そ の後、バイパス弁は閉じてください。
- ③ 陽圧ロックレバーをOFFにしてください。
- ※ ONにしたまま放置すると、故障の原因になります。
- ④ トランクケースに収容してください。直射日光の当たらない40℃以下で、 ほこりの少ない、乾燥した場所に保管してください。

#### (2) 保守点検

少なくとも<u>3ケ月に1度</u>、9項の「点検整備要領書」にもとづき点検を行ってください。

- ① ボンベの点検整備については、各ボンベの取扱説明書または注意ラベルに もとづき実施してください。
- ③ ボンベ締バンドに損傷がないか確認してください。異常のあるものは、速やかに交換してください。なお、3年を経過したものは、すべて交換してください。

#### ▲ 警告

●損傷したもの、異常があるものは放置したり、再使用したりしないでください。事故の原因となります。

部品の購入および修理の依頼は、代理店へご連絡ください。

(3) オーバーホール

器械の損傷程度は、使用の頻度、使用後の手入れ、保管状態により差がありますが、購入後3年ごとに、メーカーにオーバーホールを依頼してください。 尚、器械の修理できる期間は、製造年月から起算して15年です。

#### 6. 特別注文品

ご注文により下記のものを取り付けることができます。詳細については、代理店にお問い合わせください。

- (1) 拡声装置
- (2) 警報器 (始動設定圧力: 6 MPa { 61 kg f/cm² } )
- (3) レスクマスク
- (4) レスクマスクバディ
- (5) エアーライン複合式キット
- (6) 難燃仕様ハーネス
- (7) ボンベカバー
- (8) ボンベ用圧力指示計
- (9) メガネレンズ取付け枠
- (10) カバーグラス
- (11) クリアビュー
- (12) 墨止液
- (13) 面体アイピース用保護カバー

#### 7. 特殊環境下における取扱い

#### 7.1 低温時における取扱い

環境温度が-20 $\mathbb{C}\sim5$  $\mathbb{C}$ で使用する場合、呼吸器内に水が存在すると凍結し、呼吸を妨げることがあります。

環境温度が<u>-20℃以下</u>の場合、呼吸器の上から防寒衣をかぶるなど、呼吸器自体の防寒対策が必要です。

#### ⚠ 警 告

・防寒対策なしで-20℃以下では使用しないでください。故障の原因となります。

#### (1) 着装前の注意

通常の「呼吸器の準備」(4.1項)、「着装前の点検」(4.2項)の際、次のことに注意してください。

- ① 呼吸器は、よく乾燥したものを使用してください。特に面体、吸気管は、内部まで濡れていないことを目視確認してください。また調整器は、吸気管との接続口から水が入っていないことを目視確認するとともに、接続口を下に向け、バイパス弁を開き、水分が排出しないことを確認してください。
- ② 面体の吸気弁、またノーズカップが正しく取り付いていること、異常がないことを確認してください。不良の場合には、使用中、呼気によって面体がくもる場合があります。

#### (2) 面体をかぶる際の注意

- ① 面体を着用する際、呼気がアイピースにかかると、くもることがありますので、面体を正しくかぶるまでは呼吸を一時止めてください。
- ② アイピースの内面が汚れている場合、呼気したときアイピースがくもることがありますので、常に清浄にしておいてください。
- ※ 使用環境によってくもりの発生する場合には、別売の曇止液やクリアビューをご使用ください。曇止液、クリアビューは代理店にお申し付けください。

#### (3) 使用についての注意

0℃以下の所で作業を中断したり、ボンベを新しく交換して、再使用する場合には、呼気中の水分や結露した水分が凍結して、呼気弁が固着することがあ

ります。面体を顔に当て呼吸をして、呼吸が苦しいなどの異常がないことを確認してください。異常がある場合には、呼気弁を暖めて解氷してから面体をかぶってください。

#### 7.2 高温時における取扱い

環境温度が<u>70℃以上</u>の場合、呼吸器の上から防熱衣をかぶるなど、防熱対策が 必要です。

#### ⚠ 注 意

・防熱対策なしで70℃以上では使用しないでください。故障の原因となります。

#### 7.3 高気圧下における取扱い

- (1) 高気圧下では、下記のとおり使用時間が短くなるなど大気圧下での使用と異なりますので、注意が必要です。
  - ※「高気圧障害防止規則」も併せてご参考ください。

#### <大気圧下での使用時間が30分の場合>

環境圧力 98 kPa {1 kg f/cm²} (ゲージ圧) のときの使用時間 …… 約15分

196 kPa { 2 kg f / cm² } //

"

……約10分

294 kPa {3 kg f/cm²}

11

..... 約8分

#### ⚠ 警告

- 高気圧下では使用時間が短くなります。使用時間に適した、大容量のボンベを使用してください。作業完了前にボンベの空気がなくなるおそれがあります。
- (2) 高気圧下では、警報器作動後の使用時間は、大気圧下のときに比べて短くなっています。警報器に頼らず、ときどき圧力指示計を見てボンベ圧力を確認してください。

#### ⚠ 警告

● 高気圧下では使用時間が短くなることを考えて、退避に十分なボンベ圧力 を残して退避してください。警報器が鳴ってからでは、ボンベ圧力の減少 が速く、退避できなくなる場合があります。 (3) 高気圧下では、環境圧力 294 kPa {3 kgf/cm²} (ゲージ圧) 以上では使用しないでください。

#### ⚠ 警告

● 環境圧力 294 kPa {3 kg f/cm²} (ゲージ圧) 以上になると、着装者に窒素酔いの高気圧障害症状が現れ、正常な行動をとれなくなることがあります。

#### 8. その他

#### 8.1 ボンベの充てん

(1) ボンベには次に示す空気を充てんするよう、充てん所に依頼してください。

	項 目	基	单 値				
酸	素 vol %	20	~ 22				
二酸化炭	素 vol ppm	1000	以下				
一酸化炭	素 vol ppm	5 J	以 下				
水	分	14.7 MPa容器	29.4 MPa容器				
	絶対湿度 mg/m³	70 以下	35 以下				
	水蒸気濃度 ppm	93 以下	47 以下				
*	大気圧露点 ℃	-43.0 以下	-48.5 以下				
オイルお	よびオイルミスト mg/㎡	0.5 未満					
臭	気	異臭のないこと					
その他 人体に有害な物質・ガスを含まないこと							

(2) 充てん後はそく止弁のネジ部にキャップをして、直射日光などの当たらない 40℃以下で、ほこりの少ない、乾燥した場所に保管してください。

# K30シリーズ 点検整備要領書

注 意 事 項					バンドと取付金具の取付けは8,2項参照。		- 1	<ul><li>① 製造年月は、ボンベに刻印表示している。</li><li>② 再検査の期間は、注意ラベルに表示している。</li></ul>	空気の消費量を少なくするため、操作は素早く行うこと。	充てん圧力が低いと、その分、使用時間が短くなる。			① そく止弁のハンドルを余り強く締付けると弁を破壊し、かえって漏洩をきたす。	(3) 痛視アイト後は、尚圧ホーク連和的に床段・ヤップをすること。	① 試験後は石けん水をよくふきとっておくこと。 ② 圧力指示計は水中に浸さないこと。		調整器 1. 気密試験の項参照。
処 置 方 法		使用に耐えない場合は交換を依頼する。		亀裂のある場合は交換を依頼する。	使用に耐えない場合は交換を依頼する。	·	簡単に増締めできる箇所は適宜行って もよいが、その他は修理を依頼する。	指定のガス容器検査所に依頼する。	空気が勢いよく噴出しない場合は修理 を依頼する。	充てん圧力が規定以下の場合は補充て んすること。	-		1. 漏洩のある場合は、少し強くそく止弁のハンドルを閉じる。	2. それでも止まらない場合は、修理を依頼する。	漏洩のある場合は修理を依頼する。		調整器 1. 気密試験の項参照。
判		使用に耐えるか否かを判定する。	損傷や異物の付着のないこと。	亀裂のないこと。	使用に耐えるか否かを判定する。		確実に接続されていること。	高圧ガス保安法に基づく検査に合格し ていること。	1回転以内で空気が勢いよく噴出する こと。	14.7MPa [150kgf/㎡] 用ボンベの場合は、12MPa [122kgf/㎡] 以上、29.4	M.F.a   300kg1/cm  用ホイベの場合は、 26MPa   265kg1/cm  以上あること。		漏洩のないこと。 漏洩があれば石けん膜が膨らむ。		漏洩のないこと。 漏洩があれば石けん膜が膨らむ。		調整器 1. 気密試験の項参照。
点檢要領	<ol> <li>外観検査 各部は正しく組付けられ、外観に異常のないこと を確認する。</li> </ol>	1) 面体、吸気管、呼気弁 ① ゴム部分の劣化(粘着性・強度の低下・亀裂	等)アイビースのキズ・割れを調べる。 ③ 呼気弁カバーを外し、呼気弁等の損傷や異物 の付着を調べる。	2) 高圧ホース: 湾曲させて外皮ゴムの亀裂の有無 を調べる。	3) ハーネス:バンド及び取付金具の使用の可否を 調べる。	4) ボンベ: 各ボンベ取扱説明舎、または、注意ラ ベルによる。	2. 各接続部の検査 各接続箇所が確実に接続されているか確認する。	<ol> <li>再検査 高圧ガス保安法に定められた再検査の期間毎に再 検査を実施する。</li> </ol>	<ol> <li>そく止弁開閉機能試験 ハンドルを1回転開くまでに空気が勢いよく噴出 するか否かを見る。</li> </ol>	2. 空気充て A圧力の確認 1) 圧力指示計付きポンペの場合は、圧力指示計で	調べる。 2) おお示計が付いていないボンベの場合は次の デベー語。する	安韻で調へる。  ① 器様を組立て、陽圧ロックレバーをOFFにし、 そく止すを開いて圧力指示計を見る。  ② 確認後はそく止弁を閉じ、バイバス弁を開い  Tエカを合みに抜い。するがはす	3. 気密試験 空気を充て人後、次の箇所の点検を実施する。	<ol> <li>弁シート部</li> <li>14.7 MPa   150kgf/cal   用ボンベの場合 高圧ホース連結部に中性石けん膜をはる。</li> <li>39.4 MPa   300kgf/cal   用ボンベの場合 高圧ホース連結部を手で閉塞し連結部の横穴 (2 ケ所) に中性石けん膜をはる。</li> </ol>	2) 安全栓、ボンベとの結合部、盲ブラグ(又は圧力 指示計取付部) 各箇所に中性石けんを塗布し調べ る。(圧力指示計付ボンベの場合は、圧力指示計 の保護カバーをはずして調べること。)	4. 圧力指示計示度試験 適宜実施する。	5. 気密試験 (全体) 調整器の気密試験時に同時に行う。
部分名称	谷							ボンベ及びそく止弁	そく止弁								
項目桁	· 本		鏡		坦		徽	2	က		級	4m 37,		<b>1</b> 0€	板		

※1 印箇所の試験には、6 型	吸
印箇所の試験には、6型テスター(TESTER Model 6)がより正確で便利です。	国序をからつ、改光目を強く権力しめるが、まだはフレッシャデマンド弁の接続口を手でふさいで吸気する。

		本		ĵū <sub>r</sub>	· 斯斯· 斯斯· 斯斯· 斯斯· 斯斯· 斯斯· 斯斯· 斯斯· 斯斯· 斯							
UT.					<u>·</u>						4	項目析
国呼吸 实实 实 全											離婚	部分名称
<ol> <li>気密試験 ※1 面体をかぶって吸気管を強く握りしめるか、またはプ レッシャデマンド弁の接続口を手でふさいで吸気する。</li> </ol>	7. 圧力指示計示度試験 適宜実施する	4 10	6. 警報器作動試験 1)前記に引続き、陽圧ロックレバーをOFFにし、 しかひょそのみの一面体をなす	5. 機能試験(2) ※1 1) 上記に引続き、そく止弁を閉じ、呼吸を止めて エ力指示計の指針の降下を調べる。 2) その後、そく止弁を開き呼吸する。	<ol> <li>イバイバス弁作動試験</li> <li>上記に引続き、バイバス弁を開いて空気の放出を確認する。</li> <li>強認後バイバス弁を閉じる。</li> </ol>	3. ブレッシャデマンド機能試験 ※1 上記に引続き、陽圧ロックレバーはONにしたまま、 面体のほほの部分に指をさし込み、空気の放出を確 認する。		0,	5) 吸気管を外し、調整器の吸気管接続口、および その他連結ネジ部に中性石けん水を塗布し、漏洩 を見る。確認後、石けん水をふき取り、吸気管を 元通り取りつけておく。	3)ぞく止弁をゆっくりと願き、圧力指示計の指針 が最も上昇するのを待ってそく止弁を閉じる。 4)圧力指示計の示度降下を調べる。	<ol> <li>気密試験</li> <li>空気が26 MPa   265 lgf/㎡   以上充てんされた</li> <li>ボンベに高圧ホースを接続する。</li> <li>バイバス弁を閉じ、陽圧ロックレバーをOFFにする。</li> </ol>	点 簽 聚 篇
漏洩を感じないこと。	<ol> <li>指針がゼロを指していること。</li> <li>指針がひっかかりなくスムーズに 作動すること。</li> <li>示度が正しいこと。</li> </ol>		始動設定圧力 (標準は 3 MPa   31kgf/cd}) 付近で、明瞭に鳴動すること。	10MPa  102kgt/cdl から8MPa  82kgf/cdl までの降下時間が5秒以上であること。	バイバス弁1回転以内で勢いよく空気が放出すること。	シューと音をたてて空気が放出すること。	作動が鋭敏で、調整器の圧力指示計の指針が変化しないこと。	漏洩のないこと。 (連続して気泡の膨らみがないこと。)	漏洩のないこと。	ひい刊及できる。	1. 示度降下は、1分間に1MPa 10 ㎏f/㎡ (1目盛)以内であること。 2. 疑わしいときは各接続部に石けん 水を塗布すれば、石けん膜が膨らむ	世
漏洩を感じる場合は、修理を依頼する。	異常のあるものは、修理を依頼する。		大きくはずれている場合、音が不明瞭 な場合は、修理を依頼する。	5秒未満の場合は修理を依頼する。	放出しない場合は修理を依頼する。	放出しない場合は修理を依頼する。	呼吸毎に圧力指示計の指針が0.5MP a   5㎏f/cd   以上降下する場合は、 修理を依頼する。	漏洩のある場合は、交換を依頼する。	現地での修理は不可能のため修理を依頼する。	2. 間単に増締めできる箇所は適宜行ってもよいが、できる限り修理を依頼する。	-	処 置 方 法
面体の接額面より漏洩がないこと。		年を閉じること。 ② 鳴り終わると再びバイバス弁を開いて圧力を ② 鳴り終わると再びバイバス弁を開いて圧力を 完全に抜いた後、バイバス弁を閉じておくこと。 ③ 機能点検後は、そく止弁のハンドルを確実に 閉じておくこと。 ④ ボンベ圧力は12MPa [122kgf/cd]以上のこと。 ④ 気密試験あるいは機能試験終了後は、必ず高 圧ホース内の圧力を抜くこと。圧力を加えたま ま長期間放置しておくと、高圧ホースの外皮が 膨らむことがある。	<ul><li>③ そく止弁を閉じたままで呼吸してはならない。</li><li>④ バイパス弁の開きが大きいと、警報器の音が 小さくなるので、鳴り始めると同時にバイパス</li></ul>	① 面体と顔の密着が悪いと(漏洩があると)示 度の降下が大きくなるので、面体と顔との密着 を確実にすること。 ② ボンベ圧力は12 MPa   122kgf/cd   以上のこと。			<ul><li>① ボンベ圧力は12MPa   122kgf/㎡   以上のこと。</li><li>② 面体を着装する際は、顔面との間で漏洩がないようにすること。</li><li>③ そく止弁はハンドルが止まるまで完全に関くこと。</li></ul>	加圧した直後は、石けん膜が膨らむことがあるが、これは、補強プレード層内に残留している空気が 放出されたもので漏洩ではない。 漏洩のあるときは、気泡が引続き、連続して膨ら む。		( <del>4</del> )	(a) (a)	注 意 事 項

#### 10. 主要諸元

(1) ライフゼム K30シリーズ空気呼吸器の主要諸元は次の通りです。

機	種	к з о			
種	類	プレッシャデマンド形			
使	用ガス名	空気			
最高	高使用圧力	29.4MPa {300kgf/cm²}			
質	量 ※	約4.6 kg			
最	大補給量	約 460 ℓ / min			
警報器	方 式	打 鈴 式			
	始動設定圧力	3 MPa {31 kgf/cm²}			
面	体の種類	プレッシャデマンド形 C S 面体または S V 面体			
ハー	ネスの背板材質	鋼板またはステンレス板			

<sup>※</sup>質量はボンベを含みません。

(2) ライフゼム K30シリーズ空気呼吸器用ボンベの主要諸元は次の通りです。下 記の一覧表を参考にして、用途に合わせてお選びください。

					т					
	ボンベ品番 ※3	415	615	815	815FZ (815F)			530 C II Z (530 C II)		
7	材質		CrMo 鋼		GFRP ーアル	ミニウム合金	CFRP-アルミニウム合金			
内	容 積(ℓ)	4.0	6.0	8.0	8.4	4.67	8.4	4.67	6.85	9.0
最大:	携行空気量(ℓ)	600	900	1200	1260	1260	1260	1270	1840	2430
使月	月時間(分)※1	15	23	30	31	31	31	32	46	60
質	総質量(kg) <sup>※2</sup>	5.5	8.0	9.8	6.1 (6.2)	6.6 (6.7)	4.8 (4.9)	<b>4.</b> 7 ( <b>4.</b> 8)	6.7 (6.8)	8.5 (8.6)
量	容器単体 (kg)	4.4	6.5	8.0	4.3	4.8	3.0	2.9	4.2	5.3
4	外 径 (mm)	138	165	165	175	144	172	139	172	178
法	長 さ (mm) (そく止弁を含まず)	390	410	515	508	498	490	470	457	549
	高充てん圧力 MPa {kgf/cm³})		14.7 {	150}		29.4 {300}	14.7 {150}	29.4 {300}		
	圧試験圧力 MPa{kgf/cm³})	24.5 {250}				49.0 {500}	24.5 {250}	49.0 {500}		

#### 製 造 元

## エアウォーター防災株式会社

#### 総発売元

# (313)

## 紫菜 重 松 製 作 所

本 社	〒101-0021 東京都千代田区外神田3-13-8	TEL 03 (3255) 0255	FAX 03 (3255) 1030
北海道営業所 東 北 営 業 所	〒065-0007 札幌市東区北七条東13-2-11 〒984-0015 仙台市若林区卸町4-3-8 バイパス斉喜ビル		FAX011 (743) 6005 FAX022 (235) 7736
東京営業所 北関東営業所 千葉営業所 横浜営業所	〒114-0023 東京都北区滝野川3-58-8 〒360-0032 埼玉県熊谷市銀座3-56-1 K'sタワー2F 〒260-0842 千葉市中央区南町3-4-5 〒220-0072 横浜市西区浅間町2-95-3 ハイツ・ラ・ヴィスタ1F	TEL 048 (529) 7556 TEL 043 (261) 0110	FAX 03 (3917) 6233 FAX 048 (529) 7557 FAX 043 (263) 2203 FAX 045 (314) 6355
上越営業所 名古屋営業所	〒942-0061 新潟県上越市春日新田1-6-3日建不動産ビル2F 〒456-0013 名古屋市熱田区外土居町9-14トキワ外土居ビル	•	FAX 025 (545) 4370 FAX 052 (682) 0404
大阪営業所 姫路営業所 岡山出張所 広島営業所	〒535-0031 大阪市旭区高殿6-15-19 〒671-2244 姫路市実法寺297-1 〒712-8032 岡山県倉敷市北畝6-18-54 〒731-0138 広島市安佐南区祗園3-46-5	TEL 079 (267) 6788 TEL 086 (450) 2221	FAX 06 (6951) 4934 FAX 079 (267) 6787 FAX 086 (450) 2400 FAX 082 (871) 5366
四国営業所 九州営業所 長崎出張所	〒792-0012 新居浜市中須賀町1-3-212 第3サンワビル1F 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-20-18 〒851-2128 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷1140-1	TEL 092 (431) 1265	FAX 092 (481) 5169 FAX 095 (883) 3450

改良のため仕様の一部を変更することがあります。